



sensor de disparo manual

CL026

Función

Diseñado para la adquisición de datos cuando se conecta al multicronómetro digital, al multicronómetro Bluetooth, al multicronómetro digital y analógico o a la interfaz

